

Wichtige Hinweise

zur Bauwasserentnahme

Nordhoffstraße 2 A - 38518 Gifhorn

Vermittlung: 0 53 71-896 - 0

Telefax: 0 53 71-896 - 199

Sprechzeiten:

Montag – Donnerstag 8:00 Uhr – 16:00 Uhr

Freitag 8:00 Uhr – 12:00 Uhr

Wasser darf nur an der dafür vorgegebenen Stelle am Schlauchanschluss entnommen werden.

Das Entleerungsventil muss bei Frost bis zum Anschlag zuge dreht werden, damit die Steigleitung entleert wird. Andernfalls kann die Armatur einfrieren und bersten. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.

The diagram shows a vertical black hydrant with a red and white striped section. At the top is a brass valve assembly. Three blue arrows point to specific parts: the top handle, the side hose connection, and the main shut-off handle. Text labels in German describe each part. To the right of the diagram, there are instructions in German about operating the hydrant, especially during frost. At the bottom right, the contact information for Wasserverband Gifhorn is provided, including a phone number and the organization's logo.

Bauwasserhydrant mit selbsttätiger Entleerung.

Hauptabsteller immer bis Anschlag betätigen!
Bei Frostgefahr schließen!

Wasserverband Gifhorn
Störungsnummer 05371 896-0

Wasserverband Gifhorn

Handrad zur Wasserentnahme

Schlauchanschluss

Hauptabsteller mit Entleerung immer bis zum Anschlag auf- bzw. zudrehe. Bei Frost schließen.

EW E ARMATUREN